



砖墙和黑色木地板散发出强烈的工业气息。



网友大姐 供图

## 自由游走的LOFT

我家房子是LOFT,开发商给做了隔层的钢架,用槽钢直接铺水泥板,没有缝隙,我在水泥板上直接铺的木地板。房子也没有楼梯,其它都是毛坯。楼梯踏步是让工头帮忙买的松木指接板,大概400多元一张。

层高比较矮,一层钢架底到地面2.35米,二层约2.25米,高个子可以直接换灯泡。为了把楼上做成两居,多点

儿使用面积,又封了一部分挑高空间。

一层吊顶用的是钢架,刷上黑色的漆,有很强烈的工业气息。射灯和黑色吊灯一照,氛围更明显了。黑色木地板与黑色的双人沙发材质有明显的区别,小沙发也比较节约地方。白色的小茶几也很简约。

因为面积小,厨房做成开放式,厨房与客厅之间的墙壁做成红砖吧台,既

起到区分空间的作用,也充当了客厅的电视背景墙。餐桌与墙面之间用红砖砌了一个卡座,很节约空间。

玄关用红砖砌成了一个小小的储藏室,随便找了块红色花布当门帘,省钱,还可以经常换新门帘。储藏室的一面墙也充当了餐厅区域的背景墙,转角处的楼梯被红砖背景墙掩藏在后面。

——网友 大姐

### ■ 读者问答

## 封堵高门头需打龙骨

**读者徐女士:**我家客厅位置有两个2.6米高的门廊,门头太高,由于涉及到吊顶问题,需要把门头高度降低一些,应该怎么施工才比较结实耐用?另外,我想做一个白色的门套,请问是否是一体的?

**年志仁:**(元洲装饰集团工程管理中心总工程师)该读者的问题其实就是要封堵原来的门洞,但是不知道怎么封才不容易开裂。

常规的结构是先在里面打上龙骨,龙骨是固定在墙壁上的,需要请工人用螺丝拧进去,起到封补的作用,然后在龙骨上贴上水泥板或者石膏板。如果打算贴砖就用水泥板,不贴砖就用石膏板,贴完之后跟原墙面一样平。

贴的过程中要填补中间空的部分,可以用玻璃棉做个保温隔离。一般不垒砖,以免结构之间热胀冷缩不一致而引起开裂。最后表面可以用石膏抹平,也可以贴玻璃纤维布,贴的时候要跨过原有的墙缝,跟原有的墙面有个搭接,这样可以保证不裂,搭接的宽度一般是超过原有墙面15厘米-30厘米。

另外,读者提到的门套,其实是两个结构,包括门楣和下面的门,因为门楣本身是门的装饰,与门并不一定是连在一起的,但是装好之后也能算是门的一个组成部分。如果门头高度被人为降低了,装门楣一定要与原有的墙壁固定在一起,因为要考虑牢固性。若是门头降下来的尺寸不多,可以直接用门楣装饰,挡住缺口,在中间打上膨胀胶,有一定隔音、隔热效果就行。如果高度降得多,得先打龙骨做好封补再装门。

采写/新京报记者 李玲

**招贴板** 你对家居装修有什么心得、疑问,或者想展示你家漂亮的一角,都可以发到邮箱 xjbhome@163.com,也可以关注新浪官方微博并@新京报家居周刊,如果被选中刊登在《会客》版,将会获赠《居尚 REALHOME》或《房地产世界》杂志。

责编 付娟 图编 高玮 美编 顾乐晓 责校 郭利琴

北京 天津 辽宁 吉林 山东 山西 陕西 内蒙古 河北 河南 江苏 浙江 云南 宁夏 上海

十八载航管人奋勇前行 十五省消费者真情见证 五千年大中华辉耀全球



航管红木  
HANGGUAN  
ROSEWOOD



# 航管红木

清式宫廷家具典范  
创作红木收藏珍品

GB 28010-2011《红木家具通用技术条件》国家标准主要起草单位  
QB/T2385-2008《深色名贵硬木家具》行业标准起草单位  
中国红木古典家具理事会常务副理事长单位  
上海木材行业协会红木专业委员会会长单位

“弘扬中华文化 创造传世珍品”航管红木愿意在此目标指引下,为所有热爱中华文化的成功人士提供与您身份相称的珍品红木家具。



新品亮相

抢先鉴赏

北京工厂展示厅: 岳各庄南桥向西400米(大井后街24号) 63862165

西三环红木街店: 丰台区西三环南路21号(红木街南首) 63830154

南四环集美店: 丰台区南中环大红门集美家居四号厅红木楼一楼 87861564

北四环红星美凯龙店: 朝阳区来广营西路59号顾家庄桥西红星美凯龙四楼 64828018

西四环红木第一楼店: 西四环南路138号“北京红木第一楼”一层 88439313

上海工厂展示厅地址: 上海市青浦出口加工区崧盈路1555号 电话: 021-59867011 网址: www.hangguan.com